

Put liquids in the jar first, and then add remaining ingredients.

- Liquid to solid ratio is key!
- Add more liquid if ingredients are not blending properly.

BONUS TIP: For frozen drinks and smoothies, add enough liquid to the point where your solid ingredients begin to float.

Make sure you have assembled your jar correctly if you find it is leaking.

- Jar → Sealing Ring → Blade → Jar Bottom

Use the Pulse button for chopping ingredients.

BONUS TIP: Add ingredients in first that you wish to process more thoroughly.

Do not remove lid while blender is in use.

- You may remove filler cap to add small ingredients or liquid.

For Best Ice Crushing

Without Liquid

- Up to 6 large ice cubes
- Use Pulse button until you achieve desired results

With Liquid

- Fill jar with ice cubes (no ice limits) and water until ice floats
- Blend on high until you achieve desired results then strain off water

Slicing and Shredding With the Food Processor Accessory

- For best results, use Medium Speed.

BONUS TIP: Do not use Programmed Settings, High Speed, or Reverse Blend.

Food Chopping With the Food Processor Accessory

- For best results, briefly press and release the Pulse Button.

BONUS TIP: Do not use Programmed Settings, High Speed, or Reverse Blend.

Using the Blend-N-Go® Cup

- When installing the 4-point blade, make sure that the grey sealing ring is placed between the blade and the cup.

To learn more please visit www.oster.com

Printed in USA

Ponga primero líquidos en el vaso y luego agregue los ingredientes restantes.

- La relación líquido a sólido es la clave!
- Agregue más líquido si los ingredientes no se están mezclando adecuadamente.

CONSEJO EXTRA: Para bebidas congeladas y batidos, agregue suficiente líquido hasta que los ingredientes sólidos comiencen a flotar.

Si nota que está goteando, asegúrese que haya ensamblado correctamente su vaso

- Vaso → Aro de Goma → Cuchilla → Base Enroscable

Utilice el botón “Pulse” (Pulsar) para picar ingredientes.

CONSEJO EXTRA: Agregue primero los ingredientes que desee procesar mejor.

No retire la tapa del vaso mientras la licuadora esté en uso.

- Puede retirar la tapa de llenado para agregar ingredientes pequeños o líquidos.

Para un Mejor Picado de Hielo

Sin Líquido

- Coloque hasta 6 cubos de hielo
- Utilice el botón “Pulse” (Pulsar) hasta lograr los resultados deseados

Con Líquido

- Llene el vaso con cubos de hielo y agua (sin límite de cantidad de hielo), hasta que el hielo flote
 - Licúe en alta velocidad hasta lograr los resultados deseados, al terminar cuele el agua

Rebanando o Rallando con el de Accesorio de Procesador de Alimentos

- Para obtener mejores resultados, utilice una Velocidad Media.

CONSEJO EXTRA: No utilice los Ajustes Programados, Alta velocidad o Licuado al Reverso.

Picando Alimentos Con el Accesorio de Procesador de Alimentos

- Para obtener mejores resultados, presione y suelte brevemente el Botón de “Pulse”.

CONSEJO EXTRA: No utilice los Ajustes Programados, Alta Velocidad o Licuado al Reverso.

Usando el Vaso Blend-N-Go®

- Al instalar la cuchilla de 4 puntos, asegúrese de que el anillo de sellado gris esté colocado entre la cuchilla y el vaso.

Para más información favor visitar www.oster.com

Impreso en EEUU

© 2013 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Todos los derechos reservados.

P.N.170685 OST32258 CSTP121713